Datos de la muestra

Modelo	Prototipo
Fecha	2014-08-16 15:06
Boquilla	4mm
Velocidad motor [rpm]	18
Velocidad puller [rpm]	85°
Temperatura	230°
Refrigeración	Sí

Procedimiento	Tomar 10 medidas del diámetro, una cada 30 segundos. Al final medir la longitud total extruida.
---------------	---

Toma de datos

Muestra	Diámetro [mm]
1	2.96
2	2.60
3	2.69
4	3.08
5	3.22
6	3.36
7	2.77
8	2.59
9	3.38
10	2.91

Defectos visuales
Aspecto OK
Superficie lisa y color uniforme

Longitud total [mm]	1780
Masa total [g]	14

Resultados

Throughput [kg/h] from I	0.17	
Throughput [kg/h] from m	0.19	
Average Diameter	2.956	
Maximum	3.380	
Minimum	2.590	
Delta Diameter	0.790	
Half Delta Diameter	0.395	
Nominal grading	3.000	0.410
AVG grading	2.956	0.424

Diámetro del filamento

