Datos de la muestra

Modelo	Final
Fecha	2014-09-14 15:19
Boquilla	4mm
Velocidad motor	12 rpm
Velocidad puller	1639 us
Temperatura	200° (multímetro)
Refrigeración	Si

Notas			
Prueba de baja velocidad			

Procedimiento	Tomar 10 medidas del diámetro, una cada 30 segundos. Al final
	medir la longitud total extruida.

0.08

Toma de datos

Muestra		Diámetro [mm]
	1	2.79
	2	2.77
	3	1.92
	4	2.31
	5	1.40
	6	2.75
	7	1.61
	8	2.96
	9	1.93
	10	1.48

Defectos visuales Aspecto OK Superficie lisa y color uniforme Detectadas fluctuaciones muy importantes cada aprox. 30s. Consultar Polymer Extrusion, página 535.

Masa total [g]	6
----------------	---

Resultados

Capacidad [kg/h]

Diámetro medio [mm]	2.192	
Máximo [mm]	2.960	
Mínimo [mm]	1.400	
Delta diámetro [mm]	1.560	
Mitad de delta diámetro [mm]	0.780	
Tolerancia nominal [mm]	3.000 ±	1.600
Tolerancia sobre valor medio		
[mm]	2.192 ±	0.792

Diámetro del filamento

